

Elmateriel

Vi har ett komplett sortiment av **huvud- och undercentraler**, samtliga utrustade **med jordfelsbrytare**. Våra tjänster omfattar bland annat installation och dimensionering samt inkoppling av lämpliga centraler. **Elmateriel testas** alltid före uthyrning.

och bistår med beräkningar, dimensionering, leverans och montage utförda av kunniga yrkesmän. Vi hjälper till med för- och färdigianmälan till nätägare samt kontakt med **energileverantören**.

Vi kartlägger ditt behov av **byggkraft** från start till slut



	BENÄMNING		KAPACITET	EXEMPEL
525101	Huvudcentral		25/32 A	
525102	Huvudcentral		63 A	
525103	Huvudcentral	för direktmätning	100 A	
525123	Huvudcentral	med trafomätning	125 A	
525104	Huvudcentral		160 A	
525105	Huvudcentral		200/250 A	
525106	Huvudcentral		400 A	
525107	Huvudcentral		600/630 A	
525212	Undercentral	med skåp	63 A	
525213	Fördelnings- UC	med fast inkoppling	100/125 A	
525221	Undercentral	utan skåp	16 A	
525222	Undercentral	utan skåp	25/32 A	
525223	Undercentral	utan skåp	63 A	
525215	Bodetableringscentral		250 A	
525236	Bodetableringscentral		< 100/125 A	
524111	Fördelningscentral			BCS 1100/620
522647	HSP-station	fördelning utan mätning	12-24 kV, < 800 kVA	Holtab TSK 1000-3 12 kV
522648	HSP-station	fördelning utan mätning	12-24 kV, < 800 kVA	Holtab TSK 1000-4 12 kV
522649	HSP-station	fördelning med mätning	12-24 kV, < 1000 kVA	
525000	Energimätare			